

Durosatin

VERWEN JE TRAP EN HOUTEN VLOER
MET ZIJDEGLANZENDE LAK



DUURZAAM AFGEWERKT

Kies je voor de karaktervolle uitstraling van een trap of houten vloer? Werk die dan stijlvol af in je favoriete kleur met **DUROSATIN**. Het resultaat: zijdeglanzend en duurzaam. Nog een voordeel? Deze lak droogt snel, zodat je er ook snel weer op loopt.

TIPS VOOR TRAPPEN

Leuning ontvetten Grondige ontvetting is cruciaal voor goede hechting. Besteed daarom bij de ontvetting van een geschilderde trap meer aandacht aan de leuning. Daar stapelt het meeste vuil zich op.

Afgesleten traptreden herstellen Is de oude verflaag grondig afgesleten op de traptreden, maar hecht de rest van de verf nog goed? Schuur dan de oppervlaktes van de treden mooi glad, zodat elk niveauverschil weggewerkt is. En breng een grondlaag Elastoprim (solventgedragen) of Omniprim Plus (watergedragen) aan. Laat daarna drogen.

Putjes en oneffenheden vullen Breng eerst een grondlaag aan. Vul daarna nagelgaten, putjes en oneffenheden met een sneldrogende houtplamuur: Woodfinisher of Renovatiepasta indien je onmiddellijk wenst verder te werken. Deze polyesterplamuur droogt razendsnel. Het hout is dus meteen klaar om te schuren of te schilderen.

Voegen en spleten dichten Gebruik Bostokit om voegen en spleten te dichten na het aanbrengen van de grondlaag. Breng de acrylaatkit aan met een kokerpistool. En strijk daarna glad met een natte vinger.

Werk van buiten naar binnen Schilder eerst de lange buitenzijde van de trap, en daarna de treden. Besteed daarbij voldoende aandacht aan hoeken en zijkanten.

TIP: RADIATOR IN DE VERF

Verspuit Durosatin ook op radiatoren - voor een krachtige dekking.

DUROSATIN STAP VOOR STAP

Behandel je houten trappen en vloeren op dezelfde manier.

Dit heb je nodig (afhankelijk van de ondergrond)

- ◆ ontvetter Formule MC, afbijtmiddel Paint'Off, of white spirit;
- ◆ schuurpapier in verschillende korrelgroottes;
- ◆ grondlaag Elastoprim (solventgedragen), Elastoprim Hydro (watergedragen), of Omniprim Plus (watergedragen);
- ◆ Durosatin;
- ◆ Ronde kwast en lakrol, verfbakje, tape.

De VOORBEREIDING (afhankelijk van de ondergrond)

1. Niet-geschilderde trap of houten vloer

- Verwijder eventueel vuil, vet of andere onzuiverheden. Schuur het hout effen met schuurpapier 150 – 180. Gebruik een grovere korrel voor oneffen of onvoldoende geschaafd hout (bijv. 100 - 120). Schuur altijd in de richting van de houtvezel. Verwijder daarna het stof.
- Plak alle niet te schilderen delen zorgvuldig af.
- Breng een grondlaag **Elastoprim** (solventgedragen) of **Elastoprim Hydro** (watergedragen) aan. Laat deze grondlaag drogen en schuur lichtjes met schuurpapier (korrel 220 – 240) om de opgerichte houtvezeltjes weg te werken.
TIP: Gebruik deze werkwijze ook voor plaatmateriaal zoals OSB.

2. Geschilderde of geverniste trap of houten vloer, in goede staat

- Reinig het geschilderde of geverniste hout. Vooral op trapleuningen tieren vetsporen welig. Gebruik hiervoor ontvetter **Formule MC** – verdun eventueel met water – en spoel daarna grondig. Vermijd irriterende producten zoals ammoniak en soda.
- Schuur de verf- of vernislaag nat. Gebruik daarvoor waterproof schuurpapier korrel 180 - 220. Je hoeft de aanwezige laag niet volledig af te schuren. Verwijder de schuurresten met een natte vod en droog zo goed mogelijk af. Laat het hout daarna uitdrogen.
- Op een geschilderde ondergrond die in goede staat verkeert, hoef je geen grondlaag aan te brengen. Op een geverniste ondergrond, breng je na het schuren best een grondlaag **Omniprim Plus** (watergedragen) of **Elastoprim** (solventgedragen) aan. Laat daarna drogen.
- Breng twee tot drie lagen **Durosatin** aan.

3. Geschilderde trap of houten vloer, in slechte staat

- Verwijder afbladderende of slecht hechtende verflagen. Kies een methode: krab de oude verflagen zo veel mogelijk af en schuur daarna grondig met grof schuurpapier (bijv. 60 - 80) of bijt ze af met **Paint'Off**. Maak het hout daarna zo glad mogelijk met een grondige schuurbeurt.
- Breng een grondlaag **Elastoprim** (solventgedragen) of **Elastoprim Hydro** (watergedragen) aan en laat drogen.

4. Geoliede of geboende houten vloer

- Geoliede of geboende houten vloeren vergen een specifieke voorbereiding en kun je niet zomaar overschilderen. Vraag hiervoor advies aan je winkelier.

De AFWERKING met DUROSATIN

- Na de voorbereidingen en de grondlaag breng je Durosatin aan. Doe dit met een lakrol en een kwast en verdeel de verf goed. Laat minimum 6 uur drogen en breng daarna nog een tweede en eventueel derde laag aan.
- Reinig je materiaal met white spirit en verwijder alle tape tijdens de droging van de verf. De volledige doorharding van de verf duurt één à twee weken, let daarom extra op gedurende die eerste weken.

Durosatin kopen - meer info:

Stap binnen in een colora-winkel. Meer info op www.colora.com.

Of vraag ernaar in de betere decoratiezaak in je buurt.

Surf naar www.boss.be voor een overzicht van alle winkels.

